

KIT EMERGENZA ANTISVERSAMENTO SPILL KIT

KIT070SOPEP

Capacità assorbente Lt. 14

Conforme alle linee guida del
Piano di Emergenza per
l'Inquinamento
da Petrolio della Nave (SOPEP)
prescritte alla
Convenzione MARPOL



NORMATIVA

MARPOL (Marine Pollution)
SOPEP (Shipboard oil spill pollution)
CALIFORNIA VRP (OPA 90 - Oil Pollution Act)
PCSOPEP (Panama Canal Sopep)
Ministero Ambiente D.D. 31.03.09

DESTINAZIONE

Per assorbire idrocarburi e derivati da idrocarburi in ambienti esterni (sotto la pioggia), su superfici acquatiche o in prossimità di lavorazioni a base acquosa dove è indispensabile trattenere gli olii ma non l'acqua.

Le più recenti normative ambientali così come le procedure Iso 14000, Adr, D.M. 20/2011, ecc. dispongono adempimenti in merito alla gestione di sostanze liquide potenzialmente inquinanti e pericolose.

I materiali assorbenti contenuti nel kit, sono conformi alle normative europee.

COMPOSIZIONE



1 borsa con maniglie e cerniera
cm. 35 x 8 x 38 h



14 Fogli cm. 28 x 33 - singolo spessore
colore bianco



3 Manicotti Ø 8 x 30 cm - colore bianco



1 Manicotto Ø 8 x 100 cm - colore bianco



1 Foglio istruzioni
1 Modulo registrazione incidente con foglio dotazione
del kit/consumo materiali



4 Strofinacci cm. 40 x 40 - FQ4040AZ

MODALITÀ' D'IMPIEGO

Protezione delle persone

Fare evacuare la zona contaminata, chiudere le porte ed arieggiare aprendo le finestre (se presenti).

Aprire il Kit antisversamento, indossare gli appositi Dispositivi Di Protezione Individuale (D.P.I.) per effettuare l'intervento in massima sicurezza.

Valutazione della situazione

Cercare di stabilire la natura del liquido fuoriuscito e controllare le schede tecniche di sicurezza (M.S.D.S.) per capire quali siano i rischi associati al liquido sversato. In caso di dubbio indossare il livello massimo di D.P.I. per avere la massima protezione.

Contenimento

Circoscrivere l'area contaminata con i manicotti assorbenti in modo da trattenere entro un perimetro definito lo spandimento. Utilizzare eventuali dighe di sbarramento per convogliare lo spandimento in zone di agevole raccolta.

Eventuale arresto della fuoriuscita e protezione tombini e caditoie.

Bloccare rapidamente l'eventuale fuoriuscita all'origine con le operazioni più opportune del caso (chiudendo le falle, rovesciando i contenitori danneggiati posizionando la falla verso l'alto, ecc...), travasare il liquido rimasto in sicuri contenitori. Utilizzare tappi copritombini e dighe di sbarramento in poliuretano per la protezione degli eventuali scarichi nelle reti idriche.

Bonifica

Utilizzare i materiali assorbenti presenti nel kit.

I manicotti contengono e iniziano ad assorbire.

I fogli permettono di raccogliere rapidamente grosse quantità di liquidi in brevissimo tempo.

Adagiarli sui liquidi e una volta saturi riporli negli appositi sacchi per gli scarti.