

KIT DPI PER RISCHIO BIOLOGICO

KIT058DPI41

DESTINAZIONE

Dispositivi di protezione e strumenti di raccolta e pulizia da sversamenti di liquidi

Gestione dei rischi legati allo spandimento accidentale di prodotti liquidi.

Rappresenta uno strumento da utilizzare al fine di salvaguardare l'incolumità dei lavoratori, dei visitatori nonché dell'ambiente.

Contenente tutto il necessario per:

- proteggere il personale addetto con l'utilizzo di idonei DPI.
- pulire con strumenti di raccolta e contenitori per lo smaltimento dei rifiuti per bonificare velocemente con materiali assorbenti le superfici contaminate.



COMPOSIZIONE

Contenitore



Valigetta PP cm 36 x 26,8 x 7,3 h - Colore nero

Dispositivi di protezione e D.P.I.



n° 1 tuta con cappuccio DPI III categoria (EN14605 Tipo 4B; EN ISO 13982-1; EN 13034; EN 14126 Tipo 4B/5B/6B; EN 1149-5; EN 1073-2 Classe I) - cod. 020 080 050



n° 1 paio di guanti in neoprene - Colore nero EN 420; EN 374 (AKL); EN 388 (3121) cod. 020 001 120



n°1 occhiale II cat. con protezione laterale (EN 166 - Classe ottica 1 - Campo d'impiego 3) cod. 020 020 014



n° 1 mascherina FFP3-NR Facciale filtrante (EN149:2001+A1:2009) cod. 020 060 036



n° 1 paio di calzari di protezione (EN 340:04; EN 14126:04; EN 14605:05; EN 13034:09) cod. 020 040 004

Modulistica



n°1 foglio istruzioni

MODALITA' DI IMPIEGO

Protezione delle persone

Aprire il Kit antisversamento, indossare gli appositi Dispositivi Di Protezione Individuali (D.P.I.).

Valutazione della situazione

Cercare di stabilire la natura del liquido fuoriuscito e controllare le schede tecniche di sicurezza (M.S.D.S.) per capire quali siano i rischi associati al liquido sversato.

Eventuale contenimento/delimitazione ed arresto della fuoriuscita

Se persiste, bloccare rapidamente l'eventuale fuoriuscita all'origine con le operazioni più opportune del caso (chiudendo le falle, rovesciando i contenitori danneggiati posizionando la falla verso l'alto, ecc...), travasare il liquido rimasto in sicuri contenitori.

Bonifica

Provvedere a:

- 1) rimuovere eventuali provette – contenitori-vetri rotti, materiali acuminati con l'ausilio della paletta-spatola.
- 2) assorbire il liquido e/o materiale biologico con polvere e fogli assorbenti eventualmente anche telini monouso e, se necessario, arginare lo spandimento con manicotti.
- 3) raccogliere le polveri con panni inumiditi.
- 4) lavare con detergente e disinfettante la zona contaminata.

Smaltimento dei rifiuti

Raccogliere tutto il materiale usato (D.P.I., liquidi e/o materiale, ecc.), in contenitori in P.V.C. a prova di perdita per la raccolta del materiale contaminato.