

KIT EMERGENZA ANTISVERSAMENTO**SPILL KIT****CAPACITÀ ASSORBENTE LT. 16****KIT070B****DESTINAZIONE**

Normativa Ambientale

D.Lgs. 152 del 03.04.06 e s.m.

con D.Lgs. 4 del 16.01.08

Per assorbire idrocarburi e derivati da idrocarburi in ambienti esterni (sotto la pioggia), su superfici acquatiche o in prossimità di lavorazioni a base acquosa dove è indispensabile trattenere gli olii ma non l'acqua. Le più recenti normative ambientali così come le procedure Iso 14000, Adr, D.M. 20/2011, ecc. dispongono adempimenti in merito alla gestione di sostanze liquide potenzialmente inquinanti e pericolose.

I materiali assorbenti contenuti nel kit, sono conformi alle normative europee.

LINEA SOLO OLIO

Per assorbire tutti i prodotti derivanti da idrocarburi anche in presenza di acqua.

FOGLI

Pratici da usare e si impiegano come coadiuvanti nelle operazioni di rimozione degli inquinanti contenuti dalle barriere precedentemente posizionate.

COMPOSIZIONE

CONTENITORE: Borsa con maniglia e cerniera - Dim. 35x8x38 h cm



n° 14 Fogli Solo Olio
Dim. cm. 28x33



n° 1 manicotto Solo Olio MB0810



Kg. 1 Ecosorboil® granuli assorbente
granulare antisdrucciolo universale



n° 4 strofinacci in microfibra di polipropilene
calandrat termicamente - FQ4040AZ



n° 1 scopino con paletta



n° 1 paio di guanti



n° 1 sacco per lo smaltimento



n° 1 foglio istruzioni

**PER ASSORBIRE
IDROCARBURI E
DERIVANTI
DA IDROCARBURI
MA NON ACQUA**



PRODOTTI E SOLUZIONI
PER LA SALVAGUARDIA E
SICUREZZA DELL'AMBIENTE

**MODALITA'
DI IMPIEGO****Protezione delle persone**

Fare evacuare la zona contaminata, chiudere le porte ed arieggiare aprendo le finestre (se presenti).

Aprire il Kit antisversamento, indossare gli appositi Dispositivi Di Protezione Individuale (D.P.I.) per effettuare l'intervento in massima sicurezza.

Valutazione della situazione

Cercare di stabilire la natura del liquido fuoriuscito e controllare le schede tecniche di sicurezza (M.S.D.S.) per capire quali siano i rischi associati al liquido sversato. In caso di dubbio indossare il livello massimo di D.P.I. per avere la massima protezione.

Contenimento

Circoscrivere l'area contaminata con i manicotti assorbenti in modo da trattenere entro un perimetro definito lo sversamento. Utilizzare eventuali dighe di sbarramento per convogliare lo sversamento in zone di agevole raccolta.

Eventuale arresto della fuoriuscita e protezione tombini e caditoie.

Bloccare rapidamente l'eventuale fuoriuscita all'origine con le operazioni più opportune del caso (chiudendo le falle, rovesciando i contenitori danneggiati posizionando la falla verso l'alto, ecc...), travasare il liquido rimasto in sicuri contenitori. Utilizzare tappi copritombini e dighe di sbarramento in poliuretano per la protezione degli eventuali scarichi nelle reti idriche.

Bonifica

Utilizzare i materiali assorbenti presenti nel kit.

I manicotti contengono e iniziano ad assorbire.

I fogli, i rotoli e i cuscini permettono di raccogliere rapidamente grosse quantità di liquidi in brevissimo tempo.

Adagiarli sui liquidi e una volta saturi riporli negli appositi sacchi per gli scarti.

Per la completa pulizia cospargere la superficie da trattare con l'Ecosorboil, spazzolare con pale o scope, raccogliendo il prodotto ormai ingrigito ed impregnato.

**RIMOL s.r.l.**

Via Asti, 100/B - 10098 RIVOLI (TO)

Tel. +39 011 9539274 - Fax +39 011 9558730

Email info@rimol.it www.rimol.it