PRODOTTI E SOLUZIONI PER LA SALVAGUARDIA E SICUREZZA DELL'AMBIENTE

LINEA MEDICALE

KIT ANTISVERSAMENTO LIQUIDI BIOLOGICI

KIT040MED

Destinazione

Per assorbire ed addensare sversamenti di liquidi biologici.

Assorbire ed addensare i liquidi biologici facilitandone le raccolta e lo smaltimento.
Reparti ospedalieri: durante interventi, visite, rottura delle acque della paziente, ecc.
Ambulanza: raccolta liquidi riversati sul pavimento del mezzo di soccorso.
Anatomia Patologica: occlusione degli orifizi del paziente.
Pronto Soccorso: raccolta liquidi riversati sul pavimento in casi di emergenza/urgenza.
Oncologia/Urologia: raccolta vomito/urine/deiezioni.
Malattie Infettive: raccolta di liquidi a forte rischio infettivo.
Laboratorio Analisi: raccolta liquidi analizzati in eccesso.
Igiene Reparti: raccolta liquidi riversati su pavimenti e superfici.

Conforme al D.M. 20 del 24.01.11 G.U. n° 60 del 14.03.11

kit piccole dimensioni

COMPOSIZIONE

Contenitore

n° 1 secchio P.V.C. con manico misure: diam. 280x290 mm
cod. 015 005 005

Dispositivi di protezione e D.P.I.

n° 1 tuta monouso
cod. 020 080 014

n° 1 paio di guanti monouso in nitrile Azzurro
(EN 420; EN 374-3 (GKL); EN 374-2; EN 455 AQL 1.5)
cod. 020 001 054

n° 1 mascherina FFP3 (Facciale filtrante EN149:2001+A1:2009)
cod. 020 060 034

n°1 occhiale III cat. con protezione laterale
(EN 166 - Classe ottica 1 - Campo d'impiego 3)
cod. 020 020 014

MODALITA' DI IMPIEGO

Protezione delle persone
Aprire il Kit antisversamento, indossare gli appositi Dispositivi Di Protezione Individuali (D.P.I.).
Valutazione della situazione
Cercare di stabilire la natura del liquido fuoriuscito e controllare le schede tecniche di sicurezza (M.S.D.S.) per capire quali siano i rischi associati al liquido sversato.
Eventuale contenimento/delimitazione ed arresto della fuoriuscita
Se persiste, bloccare rapidamente l'eventuale fuoriuscita all'origine con le operazioni più opportune del caso (chiudendo le falle, rovesciando i contenitori danneggiati posizionando la falla verso l'alto, ecc...), travasare il liquido rimasto in sicuri contenitori.
Bonifica
Provvedere a:
1) rimuovere eventuali provette – contenitori-vetri rotti, materiali acuminati con l'ausilio della paletta- spatola.
2) assorbire il liquido e/o materiale biologico con polvere e fogli assorbenti eventualmente anche telini monouso e, se necessario, arginare lo spandimento con manicotti.
3) raccogliere le polveri con panni inumiditi.
4) lavare con detergente e disinfettante la zona contaminata.
Smaltimento dei rifiuti
Raccogliere tutto il materiale usato (D.P.I., liquidi e/ o materiale, ecc.), in contenitori in P.V.C. per la raccolta del materiale contaminato.

Materiale assorbente

n°4 Rimoltex fogli assorbenti Universali e per prodotti chimici cm 28x33 – doppio spessore colore giallo
cod. PY2833D

n°1 Neupas® neutralizzante assorbente universale - Conforme DM 20 del 24.01.11 - Sacco da Kg. 1
cod. NPS010

n°1 Polimero superassorbente gelificante per liquidi acquosi - barattolo con sottotappo gr. 400
cod. PSAB004B

Materiali di raccolta e pulizia

n°1 paletta con scopino
cod. 021 024 012

n°2 flaconi ipoclorito di sodio 10% ml. 250
cod. 003 001 026

Modulistica

n°1 Foglio istruzioni
n°1 mod. registrazioni incidente con foglio dotazione del kit/scadenza/consumo materiali

RIMOL s.r.l.
Via Asti, 100/B - 10098 RIVOLI (TO)
Tel. +39 011 9539274 - Fax +39 011 9558730
Email info@rimol.it www.rimol.it